

单作用超薄型液压千斤顶

使用说明书



泰州市盛泰机电工具有限公司

泰州市海鼎机电设备厂

产 品 简 介

RSM 系列千斤顶，体积更小，并可产生更大的工作能力，特别在空间位置狭窄的地方使用，且具有轻便灵活、顶力大等功能，本产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业，并发挥其无穷动力。

特 点

- 紧凑扁平式设计用于其它液压缸不适用的场合；
- RSM-750、-1000、-1500 配有便于携带的手柄；
- 安装孔使固定便易；
- 烤漆表面使耐腐蚀能力更强；
- 所有型号均含快速接头与防尘帽；
- 镀铬柱塞；
- 沟槽柱塞表面无需鞍座；
- 单作用，弹簧回缩

使 用 方 法

1. 如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10# 机油）才能工作。
2. 估计起重量，切忌超载使用。
3. 确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。

4. 千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，禁止数台千斤顶同时并用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。
5. 使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。
6. 电动泵请参照电动使用说明书。

技 术 参 数

型 号	RSM-50	RSM-100	RSM-200	RSM-300	RSM-500	RSM-750	RSM-1000	RSM-1500
吨 位(Ton)	5	10	20	30	50	75	100	150
行 程(mm)	6	11	11	13	16	16	16	16
本体高度(mm)	33	43	52	59	67	80	86	100
外 径(mm)	59 × 41	83 × 56	102 × 76	118 × 76	140 × 114	165 × 139	178 × 152	216 × 191
重 量(Kg)	1	1.4	3.1	4.5	6.8	11.4	14.5	26.3